



# Drogomierz M100

Instrukcja obsługi

Nivel System M100 to koło pomiarowe przystosowane do pomiaru odległości na różnych powierzchniach. Drogomierz charakteryzuje się intuicyjną, prostą obsługą, a lekka konstrukcja ułatwia transportowanie. Nivel System M100 zapewnia pomiary na odległościach do 99 999,9 m. Duży, czytelny licznik zwiększa komfort odczytu odległości, a składany uchwyt umożliwia złożenia drogomierza ograniczając jego rozmiar przy magazynowaniu czy przenoszeniu. Drogomierze Nivel System M100 powszechnie stosowane są do pomiarów odległości przez wykonawców, rzeczoznawców, rolników, agentów nieruchomości oraz policję (pomiary przeprowadzane po wypadkach).

## Charakterystyka

1. Precyzyjny przyrząd do pomiaru odległości
2. Solidne wykonanie z aluminium i tworzywa sztucznego
3. Stabilna, rozkładana podpórka
4. Wygodny w użyciu hamulec
5. Składany, aluminiowy drążek z precyzyjnie dopasowaną do dłoni rączką
6. Toczy się bardzo lekko
7. Koło z tworzywa sztucznego w ostrzegawczym, żółtym kolorze
8. Precyzyjny, czytelny licznik umieszczony nad kołem w bezpośrednim polu widzenia użytkownika. Duże, wyraźne cyfry umożliwiają szybki odczyt.
9. Łatwe zerowanie jednym ruchem dźwigni
10. Licznik mierzy także w kierunku wstecznym
11. Pomiar odległości do 99 999,9 m
12. Torba materiałowa - chroni urządzenie podczas transportu
13. Gwarancja – 12 miesięcy

## Pomiary

1. Wyjmij drogomierz M100 z torby transportowej
2. Rozłóż drogomierz (złóż rękojeść)
3. Ustaw koło pomiarowe prostopadle do mierzonej powierzchni
4. Ustaw wskaźnik koła na punkt startowy i zresetuj licznik
5. Dokonaj pomiaru, przeprowadź koło pomiarowe po mierzonym odcinku (użyj hamulca na zakrętach lub przy manewrowaniu obok obiektów)

## Przechowywanie / transportowanie

1. Zwolnij zatrzask i złóż drogomierz
2. Zapakuj drogomierz w torbę transportową

## Specyfikacja

Wielkość koła	1 m (obwód), 320 mm (średnica),
Dokładność	0,1 m
Znaki (wskaźnik pomiaru)	6 cyfr
Resetowanie	Tak
Stopka	Tak
Wymiary	1,10 m (po złożeniu: 0,56 m)
Waga	2.2 kg



## NIVEL SYSTEM - serwis i wsparcie

TPI Sp. z o.o., ul. Bartycka 22, 00-760 Warszawa, Polska  
+48 22 651 03 06, +48 22 651 03 09, [tpi@tpi.com.pl](mailto:tpi@tpi.com.pl)

[www.nivelsystem.com](http://www.nivelsystem.com)